



Rekommendation av smörjmedel

- För smörjning av axlar och sprintar skall WD-40 Spray grease användas
Art. Nr. 8036



- För smörjning av plastdetaljer i gavlar samt grindar skall Wurth HHS 200 användas
Art. Nr. 8035



- För smörjning av lagerbanor i lyften skall CRC super adhesive grease användas (behövs enbart efter maskintvätt av säng).
Art. Nr. 8034

